

Montageanleitung TFT-Halter

- Die Montageteile befinden sich in einer Schublade der Gerätestation.
- Die Teile herausnehmen und laut Skizze montieren.

