

AU-Regelkreisprüfung nach dem Grundverfahren (Störgrößen-Aufschaltung) mit dem Universal AU Störluftventil




Beschreibung:


AU Störluftventil

Mit dem Präzisions-Störluftventil lassen sich alle Störluftventilquerschnitte von 0,5 bis 4mm stufenlos einstellen und auf der Skala ablesen. Die nachfolgend abgebildeten Anwendungsversionen zeigen den Aufbau, die verschiedenen Möglichkeiten und die einfache Handhabung.


Anwendungsversion 1




Anwendungsversion 2




Anwendungsversion 3



Anwendungsversion 4



Anwendungsversion 5



Anwendungsversion 6

Universelle Unterdruckmessungen für verschiedene Prüfungen

