



ALLE REPAIR PLUS-FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

GRUNDFUNKTIONEN



| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Diagnosefunktionen · Fehlercode lesen + löschen · Grundeinstellung · Stellgliedtest · Codierung | + | + | + | + | + |
| Servicerückstellung | + | + | + | + | + |
| Parameter (grafisch darstellbar) | 16 St. | 16 St. | 12 St. | 4 St. | 8 St. |

ECHTZEITREPARATURKONZEPT

REPAIR PLUS



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehlercodebasierte Lösungen | + | + | + | | |
| Symptombasierte Lösungen | + | + | + | | |
| Interaktive Stromlaufpläne | + | + | | | |
| Rückrufaktionen | + | + | + | + | + |
| Bauteilprüfwerte | + | + | + | + | + |
| Bauteilverortung | + | + | + | + | + |
| Zahnriemendaten | + | + | + | + | + |
| Abgasdaten | + | + | + | + | + |
| Schaltpläne | + | + | + | + | + |
| Innenraumluftfilter | + | + | + | + | + |
| Sicherungen / Relais | + | + | + | + | + |
| Arbeitswerte | + | + | + | + | + |
| Inspektionsdaten | + | + | + | + | + |
| Teileinformation* | + | + | | | |
| Geführte Messungen** | + | + | | | |
| PIN Data*** (erweiterte geführte Messungen) NEU! | + | | | | |
| Druckmessung**** | + | + | | | |
| Serviceinformationen | + | + | | | |
| Herstelleraktionen | + | + | | | |
| Batteriemangement | + | + | | | |
| Anbindung BPC-Tool | + | + | + | | + |
| Reparaturanleitungen | + | + | | | |
| Dieselinformationen | + | + | | | |

REPAIR PLUS FLAT



| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Technische Hotline | + | + | + | + | + |
| Hilferuf ins Callcenter | + | + | + | | |

* Anbindung an Handels-Teilekataloge
** nur in Verbindung mit MT66-/MT77-Modul

*** nur in Verbindung mit MT77-Modul
**** nur in Verbindung mit MT66-/MT77-Modul und LPD-Kit