



Firma:

Geräte-Nummer:

Wir empfehlen Ihnen, die Wartungsarbeiten durchzuführen, **bevor Sie das Gerät einschalten**, da die Meßzelle im Betrieb eine Temperatur von ca. 100° C erreicht und damit die Wartungsarbeiten wesentlich erschwert werden.

W a r t u n g

Auszuführende Arbeiten

Gerät ist ausgeschaltet

- ☐ Abgasmeßsonde vom Meßkopf entfernen und reinigen
- ☐ Meßoptik ausbauen, überprüfen und reinigen
- ☐ Meßzelle reinigen
- ☐ Filtermatte des Gebläses reinigen (ggf. ersetzen)
- ☐ Gewinde der Meßsonde und der Optikverschlüsse wieder gut einfetten
- ☐ Optik und Meßsonde montieren
- ☐ Alle Kabel und Schlauchanschlüsse auf festen Sitz überprüfen

Meßgerät einschalten und Betriebstemperatur abwarten

- ☐ Manuelles Kalibrieren (Seite 4)
- ☐ Kalibrierkontrolle mit Prüfglas (Seite 5)
- ☐ Funktionskontrolle des Gebläses
- ☐ Wartungsaufforderung mit „**Strg** / **K**“ rücksetzen

Bemerkungen:

.....

.....

Für die Wartung ist zuständig:

Nächste Wartung (*Intervall 180 Tage*) am

.....

Datum

Unterschrift

Stempel